

# Skotørrer



Læs altid brugervejledningen grundigt igennem inden brug.  
Produceret for Harald Nyborg A/S.

## Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsanvisninger .....	3
Anvendelse .....	4
Montering.....	4
Tekniske specifikationer .....	5

## Sikkerhedsanvisninger

- 1.** Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug.
- 2.** Brug kun produktet i henhold til de anvisninger der er givet i denne brugsanvisning.
- 3.** Produktet er kun til indendørs brug.
- 4.** Tilslut kun produktet til et 230 V strømudtag, som er monteret af en autoriseret person.
- 5.** Produktet må ikke benyttes af børn eller umyndige personer.
- 6.** Sluk for produktet og tag stikket ud før den flyttes eller rengøres. Tag altid stikket ud, hvis den ikke er i brug. Hiv aldrig i ledningen.
- 7.** Produktet må ikke overdækkes eller indbygges.
- 8.** Brug ikke produktet i våde eller fugtige rum. Placer den aldrig i nærheden af badekar, pool eller lignende. Den må heller ikke bruges i rum, hvor der opbevares letantændeligt materiale eller kemikalier.
- 9.** Ledningen må kun udskiftes på et autoriseret serviceværksted.
- 10.** Hvis produktet går i stykker, skal den repareres på et autoriseret serviceværksted.
- 11.** Slangerne og selve skotørreren bliver varm ved brug, rør ikke ved dem.
- 12.** Monteres min. 50 cm fra loft, vægge og gulv.
- 13.** Må ikke monteres direkte under en stikkontakt.
- 14.** Sørg for slanger og indsugningen er fri for støv og skidt.
- 15.** Brug ikke skotørreren i nærheden af brandfarlige stoffer.
- 16.** Stik aldrig nogen genstande ind i indsugningen.
- 17.** Skotørreren må kun bruges til tørring af sko der er våde efter vask eller brug.

## Anvendelse

1. Tilslut ledningen til en stikkontakt (230V).
2. Stop slangerne i det fodtøj som skal tørres.
3. Vælg **Low** = 35-45°C (175W) eller **High** = 45-55°C (265W).
4. Stil timeren til den ønskede tid (maks. 180 minutter) og skotørreren starter.
5. Skotørreren slukker automatisk, når tiden er gået.
6. Skotørreren kan også køre uden timer, tænd blot på ON.

## Montering

1. Monter vægbeslaget på den ønskede væg – 50 cm fra tilstødende vægge, loft eller gulv.
2. Sæt skotørreren fast på vægbeslaget.
3. Skru de 4 flexslanger på.

## Tekniske specifikationer

Varenr.	11848
Modelnr.	SD-018B
Effekt	265 W
Spændning	230 V
Timer	Ja
Vådbrugsgodkendt	Nej
Støjniveau	20 dB



*Du kan hjælpe med at beskytte miljøet.  
Husk at respektere de lokale regler:  
Afløber det elektroniske udstyr på en genbrugsstation*