

ROCKFORT®

DK - Brugsanvisning

Åben nøgleboksen:

- Fjern skydelågen, så koden og åbningskontakten kan ses.
- Roter koden til den nuværende kombination (en ny nøgleboks er fabriksindstillet til 0-0-0-0).
- Tryk på åbningskontakten ved siden af koden for at åbne nøgleboksen.



Lav ny kode:

- Åben nøgleboksen.
- Tryk reset-splitten (på lågens inderside) til venstre og ned.
- Roter koden til den ønskede kombination.
- Tryk reset-splitten tilbage til udgangspunktet.
- Luk nøgleboksen og roter koden for at låse nøgleboksen og skjule din kombination.
- Før skydelågen hen over koden.



OBS!

- Nøgleboksen kan åbnes med åbningskontakten indtil koden roteres.
- Hold skydelågen lukket for at beskytte mod vejret og for at skjule koden.

ROCKFORT®

SE - Bruksanvisning

Öppna nyckelboxen:

- Öppna skjutluckan för att komma åt sifferhjulen och öppningsknappen.
- Roter sifferhjulen till nuvarande kombination (en ny nyckelbox har fabriksinställningen 0-0-0-0).
- Tryck på öppningsknappen för att öppna dörren.



Ställa ny kod:

- Öppna nyckelboxen.
- Tryck återställningsspaken åt vänster och nedåt. Spaken kvarstannar i detta läge.
- Roter hjulen till önskad kombination.
- Tryck återställningsspaken uppåt och åt höger och tillbaka till ursprungsläget.
- Stäng nyckelboxens dörr och rotera hjulen slumpmässigt för att låsa dörren och dölja din kombination.
- Stäng skjutluckan.



OBS!

- Nyckelboxen kan öppnas med öppningsknappen tills sifferhjulens lägen ändrats.
- Håll skjutluckan stängd för att skydda mot vädret och för att dölja sifferhjulen.