

Olieradiator 7 ribber Olieradiator 9 ribber



Varenr. 8027



Varenr. 8031

Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug.



Læs altid brugervejledningen grundigt igennem inden brug.
Produceret for Harald Nyborg A/S.

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsanvisninger	3
Anvendelse	3
Opvarmningsevne.....	3
Montering af hjul.....	4
Rengøring	4
Vigtigt	4
Tekniske specifikationer	5

Sikkerhedsanvisninger

1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug.
2. Brug kun produktet i henhold til de anvisninger der er givet i denne brugsanvisning.
3. Produktet er kun til indendørs brug.
4. Tilslut kun produktet til et 230 V strømudtag, som er monteret af en autoriseret person.
5. Placer produktet min. 90 cm fra brandbart materiale (møbler, gardiner, papir m.m.).
6. Produktet må ikke benyttes af børn eller umyndige personer.
7. Sluk for produktet og tag stikket ud før den flyttes eller rengøres. Tag altid stikket ud, hvis den ikke er i brug. Hiv aldrig i ledningen.
8. Produktet må ikke overdækkes eller indbygges.
9. Brug ikke produktet i våde eller fugtige rum. Placer den aldrig i nærheden af badekar, pool eller lignende. Den må heller ikke bruges i rum, hvor der opbevares letantændeligt materiale eller kemikalier.
10. Ledningen må kun udskiftes på et autoriseret serviceværksted.
11. Rengør jævnligt produktet – se afsnittet om rengøring.
12. Hvis produktet går i stykker eller lækker olie, skal den repareres på et autoriseret serviceværksted.

Anvendelse

Sørg for at olieradiatoren altid står på en lige og fast overflade.

Vælg den ønskede watt effekt ved hjælp af de 2 kontakter: der er 3 kombinationsmuligheder:

	7 ribber	9 ribber
Kontakt I	Olieradiatoren kører på 600W	Olieradiatoren kører på 800W
Kontakt II	Olieradiatoren kører på 900W	Olieradiatoren kører på 1200W
Kontakt III	Olieradiatoren kører på 1500W	Olieradiatoren kører på 2000W

Sæt stikket i stikkontakten. Olieradiatoren er nu tilsluttet.

Stil termostatknappen i den højeste position.

Når temperaturen i rummet er som ønsket, drejes termostaten ned indtil indikatorlampen slukkes.

Hvis rumtemperaturen ønskes ændret, drejes termostaten ned for at sænke temperaturen og op for at øge temperaturen.

Når rumtemperaturen er lavere en den temperatur der er sat på termostaten, lyser indikatorlampen.

Efter brug skal begge kontakter sættes i 0 position og termostatknappen drejes om på 0.

Opvarmningsevne

Man regner med ca. 100 watt pr. m², i isolerede rum.

Montering af hjul

Anbring olieradiatoren med bunden i vejret.

BEMÆRK: Bunden er der, hvor ledningsoprullet er monteret!

Rundt om mellemrummet mellem første og anden ribbe sættes bøjlen og hjulpladen.

Vingemøtrikkerne sættes på og skrues efter.

Skrue hjulene fast i de yderste huller på hjulpladen.

Vend olieradiatoren, så den står på hjulene.

Vent 5-10 minutter før olieradiatoren tilsluttes strøm.

Rengøring

Tag altid stikke ud af stikkontakten og lad den køle af inden den rengøres.

Brug aldrig slibende rengøringsmidler. Rengør med en fugtig klud med en smule sæbe på.

Vigtigt

Olieradiatoren må ikke tilsluttes strøm inden hjulene er monteret,

Olieradiatoren må kun bruges opretstående – som vist på nedenstående billede.

Olieradiatoren skal stå frit for at kunne levere den optimale ydelse.

Placer radiatoren min. 90 cm fra vægge, møbler og andre brandbare objekter.



Tekniske specifikationer

Varenr.	8027	8031
Modelnr.	NY-15D	NY-20D
Vægt	8 kg	10 kg
Mål	H. 63 x B. 35 x D. 24 cm	H. 63 x B. 43 x D. 24 cm
Effekt	600, 900 eller 1500 W	800, 1200 eller 2000 W
Spænding	230 V	230 V
Tilgangsledning	1,5 meter	1,5 meter
Vådbrugsgodkendt	Nej	Nej



*Du kan hjælpe med at beskytte miljøet.
Husk at respektere de lokale regler:
Aflever det elektroniske udstyr på en genbrugsstation*