

Montering af støtteben på Branford trailere

Vedledning til følgende kombinationer:

1)

- ✓ Støtteben med varenr. 2549 (2-pak)
- ✓ Klembøjle med varenr. 2433
- ✓ Skruesæt med varenr. 5136
- ✓ Beslag med varenr. 2507

2)

- ✓ Støtteben med varenr. 8664 (teleskopstøtteben, 1-pak)
- ✓ Klembøjle med varenr. 2433
- ✓ Skruesæt med varenr. 5136
- ✓ Beslag med varenr. 2507

Illustrationerne er vejledende og kan benyttes til alle de trailere, der er i Harald Nyborgs sortiment.

OBS. Der skal tilkøbes passende bræddebolte til fastgørelse af beslaget på traileren.

Fremgangsmåde:

- 1) Klembøjlen monteres på beslaget.
- 2) Beslaget monteres på traileren. Man skal selv bore huller ned igennem bunden på traileren.



Bræddebolte monteres ovenfra.



Montering set fra den ene side.



Montering set fra den anden side.



Montering set nedefra.



Færdig montering.