
Afmontering af beslag.

Fjernsynet skal være fuldstændig vandret igennem alle 3 trin.

1. Løft fjernsynet op.
2. Sænk fjernsynet i bund.
3. løft fjernsynet op og beslaget slipper ophænget.