

# Lightbox

HN 5854

## Brugervejledning

### Indhold:

- LED lightbox med adaptersokkel.
- 1 sæt ark med 87 bogstaver og 13 symboler.
- USB kabel DC5V.

### Specifikationer:

- 14 SMD LED.
- Mål: 30 x 22 x 4,2 cm.
- Strømforsyning: 3 x AA-batterier (ekskl.) eller DC USB kabel (inkl.).
- Materiale: ABS.

### Sådan bruges lightbox:

- Før bogstaver og symboler ind i skinnerne på forsiden af lightboxen.
- Hold lightboxen i vandret position for at undgå, at bogstaver og symboler falder ud.
- Lightbox kan stå på f.eks. et bord eller monteres på væggen.

### Strømforsyning:

Lightbox kan anvendes med 3 x 1.5V AA-batterier eller uden batterier med det medfølgende DC USB kabel.

### Isætning af batterier:

- Fjern skruerne og batteridækslet, og isæt batterierne med rigtig polaritet.
- Sæt dækslet på igen, og skru skruerne fast i.

### Sikkerhedsinformation:

- Dette er et dekorativt produkt. Lad det ikke være uden opsyn.
- Dette produkt er til dekoration, det er ikke legetøj.
- Ikke-genopladelige batterier kan ikke genoplades.
- Nye og brugte batterier bør ikke blandes.
- Isæt altid batterier med korrekt polaritet.

VIGTIGT! Kassér aldrig produktet med det almindelige husholdningsaffald. Når det er udtjent, skal det bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde i henhold til de gældende WEEE-direktiver.



**Importeret af:** Harald Nyborg A/S, Gammel Højmevej 30, DK-5250 Odense SV

→ *Der tages forbehold for trykfejl.*