

# ROCKFORT®

## DK - Brugsanvisning

Udvendige mål: 95 x 79 x 40 mm

### Åben nøgleboksen:

- Roter koden til den nuværende kombination (en ny nøgleboks er fabriksindstillet til 0-0-0-0).



### Lav ny kode:

- Åben nøgleboksen.
- Tryk reset-splitten (på lågens inderside) til venstre og ned.
- Roter koden til den ønskede kombination.
- Tryk reset-splitten tilbage til udgangspunktet.
- Luk nøgleboksen og roter koden for at låse nøgleboksen og skjule din kombination.



# ROCKFORT®

## SE - Bruksanvisning

Yttermått: 95 x 79 x 40 mm

### Öppna nyckelboxen:

- Roter sifferhjulen till nuvarande kombination (en ny nyckelbox har fabriksinställningen 0-0-0-0).



### Ställa ny kod:

- Öppna nyckelboxen.
- Tryck återställningsspaken åt vänster och nedåt. Spaken kvarstannar i detta läge.
- Roter hjulen till önskad kombination.
- Tryck återställningsspaken uppåt och åt höger och tillbaka till ursprungsläget.
- Stäng nyckelboxens dörr och rotera hjulen slumpmässigt för att låsa dörren och dölja din kombination.

